

N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-B-01	TPA-B-01 - Tampone	2
2	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccia espansore	2
3	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x90p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x90p1.25_FeZn 8.8	2
4	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
5	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
6	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
7	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
8	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2



È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.
It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.