

N°POS	COD. PARTE	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TPA-AS-01	TPA-AS-01 - Boccola espansore	2
2	ISO 7434 UNI 6117 DIN 553_-M4x8p0.7_A1	Grano con intaglio EC_M4x8p0.7_A1	8
3	TPA-SLD-L-01	TPA-SLD-L-01 - Slider tampone paratelaio	1
4	TPA-SLD-R-01	TPA-SLD-R-01 - Slider tampone paratelaio	1
5	TPA-GB-01	TPA-GB-01 - Tappo	2
6	RSZC-M20_Zn	Rosetta di sicurezza zigrinata M20	2
7	TPA-B-10	TPA-B-10 - Tampone	1
8	VITE ISO 4762 UNI 5931 DIN 912-M12x130p1.25_FeZn 8.8	VITE TCEI M12x130p1.25_FeZn 8.8	2
9	TPA-B-11	TPA-B-11 - Tampone	1
10	B_AL_EV_d12_D19-23_L20	B_AL_EV_d12_D19-23_L20 - Boccola	1
11	B_PL_d19_D25_L15	B_PL_d19_D25_L15 - Boccola in plastica	2
12	B_AL_EV_d12_D19-23_L40	B_AL_EV_d12_D19-23_L40 - Boccola	1

SEVENTYONE SRL  
Zona Industriale 6g  
38055 Grigno -TN- Italy  
Tel: +39 0461 780184

e-mail riferimento:  
info@evotech-rc.it  
**DISEGNO PER SITO WEB**

**DESCRIZIONE:**

**N° FOGLIO:** Foglio WEB

**DI:** 2

**COD.ASSIEME**  
**DEFA-064**

**REVISIONE:**  
**SCALA FOGLIO:** 1:2 mm

È consigliabile seguire le coppie di serraggio riportate sul manuale d'officina della moto.  
 It is recommended to follow the tightening torques specified in the workshop manual of the bike.