

I STRUZIONI MONTAGGIO SUPPORTI FRECCHE ORIGINALI DUCATI 2009



Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

FASE 1:

DOPO AVER SMONTATO LE FRECCHE DUCATI DAL PORTATARGA DI SERIE, SVITARE LA VITE INTERNA DEL TASSELLO IN GOMMA.



FASE 2:

INSERIRE LE DUE BOCCOLE IN MATERIALE PLASTICO ALL'INTERNO DEL GAMBO IN GOMMA

FASE 3:

AVVITARE LA VITE M5X35 SULLA FRECCIA IN MODO DA CHIUDERE A PACCO LA STAFFA IN ALLUMINIO IL GAMBO IN GOMMA CON LE BOCCOLE IN PLASTICA ALL'INTERNO.

MONTARE IL TUTTO SULLA PIASTRA PORTATARGA EVOTECH

